


DE	Füllset für LowFlow-Anlagen – Bedienung	2
EN	Filling set for LowFlow systems – Operation	3
IT	Kit di riempimento per impianti LowFlow – Impiego	4
ES	Set completo para instalaciones de flujo bajo – Manejo	5
PT	Kit de abastecimento para instalações LowFlow – Manejo	6
FR	Kit de remplissage pour installations Low-Flow – Utilisation	7



ES Set completo para instalaciones de flujo bajo – Manejo

Aplicación

El set completo para instalaciones de flujo bajo es adecuado para el llenado de instalaciones solares con fluido solar.

Gracias al tubo transparente se puede controlar el proceso de llenado.

Volumen de suministro

- Mangueras de llenado y vaciado de $\frac{1}{2}$ " con conexiones de $\frac{3}{4}$ ".

Conexión

- Atornille la manguera de lavado en el grifo de lavado del avance solar en la parte superior derecha de la válvula de compensación (ver flecha).
- Conectar la manguera de llenado al grifo del llenado del filtro (ver flecha).
- Introduzca los dos extremos libres de las mangueras en el bidón de Tycofor (el más largo hasta el fondo). Coloque el bidón de Tycofor por encima del nivel de la bomba solar (utilice por ejemplo una silla).

Puesta en servicio


- Realice el lavado, la prueba de presión y el llenado del circuito solar siguiendo el capítulo «Puesta en servicio del circuito solar» de las Instrucciones de montaje de la instalación solar.



Lleve a cabo el lavado y la prueba de presión con la válvula de compensación totalmente abierta.

Al encender la bomba preste atención a la manguera de aspirado. No se puede dejar funcionar la bomba solar en seco más de 30 segundos.

Si después de 30 segundos no se ha llenado la manguera, apague la bomba y compruebe la instalación. (¿Ha introducido la manguera de aspirado en el fluido solar?, ¿son herméticas las conexiones?, ¿están abiertos los grifos?, etc.)



Utilización



Manguera de lavado conectada al avance solar



Manguera de llenado conectada al grifo de llenado



SOLVIS GmbH & Co KG · Grotrian-Steinweg-Straße 12 · 38112 Braunschweig · Tel.: 0531 28904-0 · Fax: 0531 28904-100
Internet: www.solvis.de · e-mail: info@solvis-solar.de